

Fibrindannelser i bughulen APD Clear-Flex Poser Baxter

Til patienter og pårørende

Hvad er fibrindannelse i bughulen?

Under dialysen udskilles små proteiner. Når de klister sig sammen kaldes det fibrin. Fibrinerne kan stoppe de små huller i P-dialysekateteret ved ind og udløb.

Hvordan behandles fibrindannelse i bughulen?

Fibrindannelse i bughulen opløses ved at tilsætte Fragmin til dialyseposen, der skal ligge på varmepladen. Så der igen bliver frit ind og udløb af dialysevæske.

Sådan gør du:

- Udfør hånddesinfektion med klorhexidin håndsprit

Der skal bruges:

- 1 Clear-Flex pose 5000ml med den glucose koncentration du plejer at bruge på varmepladen.
- 1 spritswap
- 1 sprøjte med Fragmin 2500IE

- Dialyseposen pakkes ud
- Placer posen på varmepladen så den blå medicinport vender opad
- Åbn for Fragmin sprøjten
- Udfør hånddesinfektion med klorhexidin håndsprit
- Fjern den blå beskyttelses hætte på medicinporten
- Sprit medicinporten af med sprit swappen
- Tag hættten af sprøjten og stik igennem membranen på medicinporten
- Tryk stemplet i bund
- Fortsæt opsætningen som vanligt.

Posen med Fragmin skal anvendes indenfor 24 timer. Der må kun anvendes 1 pose i døgnet med Fragmin.